



♥ INSTRUCTIVO ♥

MANICURE SUPER WOW

1. Lava tus manos con agua y jabón. Sécalas muy bien para empezar.
2. Desempaca tu kit SW en un lugar o superficie cómoda.
3. Con la lima negra contramarcada dale forma a tus uñas en un solo sentido, si tienes dudas revisa en los tutoriales de nuestra Pag Web o en el Instagram de la marca @superwownail.
4. Busca algún recipiente, cúbrelo con la bolsa e introduce agua tibia hasta que tape tus manos.
5. Introduce tus manos en el agua tibia por **2 minutos**, pasado este tiempo sácalas y con el palito de naranja repuja suavemente tus cutículas.
6. Toma la lima pulidora cuadrada, humedécela y pásala por los laterales de la uña para retirar la piel muerta, en movimientos ascendente y descendente [arriba y abajo].
7. Para retirar la piel muerta de las cutículas: humedece la lima de foamy, pásala por encima de tu uña por la parte rugosa, con movimientos circulares, sin generar presión, luego por el lado del foamy suaviza toda la lámina de tus uñas.
8. Exfolia tus manos: puedes realizar un exfoliante casero [crema de manos y café o limón y azúcar], realiza un suave masaje por un minuto, lava tus manos con agua fría hasta retirar el exceso de exfoliante y sécalas muy bien.
9. Para activar los guantes acuachú, humedecer la toalla con un spray de agua y meterla al microondas por dos minutos.
10. Saca de la bolsa protectora los guantes e introduce tus manos en ellos, con la toalla caliente envuelve tus manos y espera **10 minutos**.
11. Pasado este tiempo retira los guantes generando un poco de presión hacia fuera para conservar el producto restante. Realiza un leve y suave masaje ascendente para que tu piel termine de absorber el producto.
12. Con un cuadrado de wyppall y gel antibacterial desengrasa la lámina de tu uña retirando el residuo de producto de los guantes y aplica una capa delgada y pareja de base de argón.



CUIDADO GUANTES ACUACHÚ



- ♥ Después del retiro: en tus guantes quedara producto, debes dejarlos enfriar, dóblalos y guardarlos en un lugar seco y fresco.
- ♥ Puedes volver a usarlos 2 días después [máximo dos veces más].